



ES Manual de instrucciones
EN Instruction manual
FR Mode d'emploi
DE Bedienungsanleitung
IT Manuale d'istruzioni

WKM0013

RID

APARATO QUITAESMALTES
NAIL POLISH REMOVER
APPAREIL POUR DISSOUDRE LE VERNIS D'ONGLES
NAGELLACK-ENTFERNUNGSGERÄT
DISPOSITIVO PER LA RIMOZIONE DI GEL DALLE UNGHIE



USO DEL MANUAL

Es muy importante que lea detenidamente este manual y lo guarde en lugar seguro para futura utilización. Contiene información importante sobre cómo utilizar el aparato.

Puede consultar a un profesional para que lo guíe y asegurarse de que está utilizando el aparato correctamente.

ADVERTENCIAS

- Bajo ningún concepto intente abrir o inspeccionar los componentes internos del aparato. Si una inspección fuese necesaria, contacte con su distribuidor o con un técnico autorizado.
- Nunca utilice el aparato en lugares con altos niveles de humedad o con escasa ventilación para evitar daños a los componentes eléctricos.
- Nunca utilice el aparato en el exterior: la exposición a elementos externos podría dañarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, solicite un cable nuevo a un técnico o profesional y sustitúyalo para evitar riesgos. Contacte con el distribuidor en caso necesario.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Este producto cumple con las siguientes directivas:

- Directiva de Baja Tensión: 2014/35/EU
- Directiva de Compatibilidad Electromagnética: 2014/30/EU

RECICLAJE



Cuando aparezca este símbolo en cualquiera de nuestros productos eléctricos o su embalaje, esto significa que dichos productos no deben tratarse como residuos domésticos convencionales en Europa. Para asegurar un tratamiento de residuos adecuado, hágalo de acuerdo con las leyes locales o según convenga para el desecho de equipos eléctricos. Esto ayudará a preservar el medio ambiente y mejorar los estándares de protección medioambiental en relación con el tratamiento de residuos eléctricos.

¡BIENVENIDO!

Muchas gracias por su compra. Por favor, lea detenidamente las instrucciones antes de utilizar el equipo. También puede pedir orientación a un profesional para asegurarse de que está utilizando el equipo correctamente. No aceptaremos ninguna responsabilidad por los accidentes que ocurran debido a un mal uso.

La empresa se reserva el derecho de corregir detalles de los equipos, sin previo aviso. Si encuentra algún error en estas instrucciones, por favor no dude en enviarnos un e-mail para informarnos y que podamos corregirlos.



CONTENIDO

A la llegada del paquete, asegúrese que el contenido esté presente:

-Aparato quitaesmaltes



ES



FUNCIONAMIENTO

1- Primero tenemos que introducir acetona líquida dentro de la cubeta de plástico que hay dentro del aparato.

2- Luego encendemos el equipo y vemos iluminada una luz roja en la letra "H" (Calor), como se muestra a la imagen:



3- En estos momentos debemos esperar hasta 2 minutos aproximadamente, hasta que se enciende la luz verde de la letra "S" (Vapor), ver la segunda imagen, y emite un pitido que indica que se puede introducir la mano.



4- Una vez se encienda esta luz, podemos introducir la mano durante 5 minutos como mínimo. Para estar más seguros de su extracción, podemos tener la mano hasta 10 minutos dentro del equipo. Tenga en cuenta que la temperatura máxima alcanza los 52°.

5- Una vez pasados 10 minutos, se enciende la luz led W y podemos quitar la mano. Con la ayuda de un repujador, retiramos el gel reblandecido en nuestra uña y pulimos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MEDIDAS	13/16,5 * 11,5
POTENCIA	36 W
TEMPERATURA MÁXIMA	52°



USE OF THE MANUAL

It is important that you read and retain this user manual for future reference. It contains important information on its use and maintenance.

You can also ask a professional for guidance to make sure you are using the bed correctly.

WARNING

- Never under any circumstances attempt to open or inspect the internal components of the device. If an inspection becomes necessary, please contact your supplier or a suitably competent technician.
- Never use the device in humid or poorly ventilated environments, such as wet rooms, bathrooms etc. to prevent damage to the electrical components.
- Never use the unit outdoors; exposure to the elements can cause damage.
- If the power cord was destroyed, please ask a professional to service and replace it to avoid hazards or contact the dealer for service.

EC-DECLARATION OF COMPLIANCE

This product meets the following directives:

- Low Voltage Directive: 2014/35/EU
- Electromagnetic Compatibility Directive: 2014/30/EU

RECYCLING



Whenever any of our electrical products or their presentation packaging bear this symbol, it means that these products should not be treated as conventional household waste in Europe. To ensure proper treatment of this waste, dispose of it in accordance with local laws or as required for the disposal of electrical equipment. This initiative will help preserve natural resources and improve standards of environmental protection regarding the treatment of electrical waste.

WELKOME!

Thank you very much for your purchase. Please read carefully the instructions before using the device. We accept no responsibility for damages caused by misuse.

The company reserves the right to amend the details of the devices with no prior notice. If any mistakes are found in these instructions, please feel free to send us an e-mail informing us so that we can correct them.



CONTENT

Please check that there are no missing parts when you receive the parcel:

-Nail gel removal machine



OPERATION

1- First of all you should add the nail polish remover into the plastic tank placed inside the device.

2- After that you can switch on the device and a red light will be turned on (letter H), as shown in the picture:



3- You should wait around two minutes until the green light is turned on (letter S) as shown in the second picture and a whistling that indicates you can put your hand into the equipment.



4- Once this light is turned on, the patient can introduce its hand during at least 5 minutes. To ensure an optimum result of removal, the patient's hands can be up to 10 minutes inside the device. Please take into account that the maximum temperature arises 52°.

5- After 10 minutes, the W light turns on so you can now take off the patient hand and with the help of a scraper remove the gel remaining on the nail. You can proceed then with the polish.

TECHNICAL DATA

DIMENSIONS	13/16,5 * 11,5
RATED POWER	36 W
MAX. TEMPERATURE	52°



UTILISATION DU MODE D'EMPLOI

Veillez lire les instructions avec attention et le conserver dans un endroit sûr pour une prochaine utilisation. Il contient de l'information importante pour utiliser l'appareil.

Vous pouvez également vous renseigner auprès d'un professionnel qui puisse vous guider et qui s'assure que vous l'utilisez correctement.

MISE EN GARDE

- N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contacter votre fournisseur ou un technicien qualifié.
- N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.
- N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.
- Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit réponds aux exigences suivantes:

- Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2014/35/EU
- Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2014/30/EU

RECYCLAGE



Si l'un des composants électriques ou leur emballage de présentation porte ce symbole, cela signifie que ces produits ne doivent pas être traités comme des déchets ménagers habituels. Afin de leur assurer un traitement approprié, veuillez vous en débarrasser en respectant les lois locales ou tel que requis en cas d'élimination d'appareils électriques. Ceci permettra de préserver et de sauver les ressources naturelles et d'améliorer les normes de protection de l'environnement portant sur l'élimination de déchets électriques.

BIENVENUS!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.


L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.



CONTENU DE L'EMBALLAGE

À l'arrivage du colis, vérifiez la présence de tous les composants:

- Appareil pour dissoudre le vernis d'ongles.



FONCTIONNEMENT

- 1- Introduisez de l'acétone liquide dans la casserole en plastique qu'il y a à l'intérieur.
- 2- Allumez l'appareil et un voyant rouge dans la lettre « H » s'allumera, tel que vous verrez dans le visuel en dessous.



- 3- Attendez deux minutes approximativement jusqu'au moment où le voyant vert de la lettre « S » s'allume, veuillez voir la deuxième visuel, et vous entendrez un sifflet qui montre le moment où vous pouvez introduire votre main.



- 4- Une fois la lumière soit allumée, introduisez les doigts dans les trous de l'appareil et laissez-la dedans pendant au moins 5 minutes. Mais afin d'être complètement sûr que l'extraction du vernis soit facile, vous pouvez la y laisser pendant 10 minutes. La température maximale est de 52° C.

- 5- Après les 10 minutes, la lumière W va s'allumer, donc vous pourrez enlever la main et à l'aide d'un repousse cuticules retirez les restes de vernis des ongles et polissez-les.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS	13/16,5 * 11,5
PUISSANCE	36 W
TEMPÉRATURE MAXIMALE	52°



BENUTZUNG DER GEBRAUCHS- ANLEITUNG

• Bitte diese Anleitung ausführlich durchlesen und für eine zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort aufbewahren. Sie enthält wichtige Informationen zur Verwendung des Gerätes.

Sie können auch Ihren Fachbetrieb um Anweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig bedienen.

WARNUNG

• Unter keinen Umständen die internen Komponenten des Gerätes oder Zubehöres öffnen oder prüfen. Sollte eine Prüfung notwendig sein, bitte Ihren Händler oder einen kompetenten Techniker kontaktieren.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in einer feuchten oder schlecht belüfteten Umgebung, wie Nassräume, Badezimmer usw., um Schäden an den elektrischen Komponenten des Gerätes zu vermeiden.

• Das Gerät niemals draußen verwenden. Witterungseinflüsse können zu Schäden führen.

• Wenn das Netzkabel zerstört wurde, bitten kontaktieren Sie einen Fachmann, um es zu warten und auszutauschen, um mögliche Gefahren zu vermeiden oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

• Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2014/35/EU

• Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2014/30/EU

RECYCLING



Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie können auch einen Fachmann um Rat fragen, um sicher zu sein, dass Sie das Gerät richtig verwenden. Wir übernehmen keine Verantwortung wegen Fehlbedienung.

Die Firma behält sich das Recht vor, die Details des Gerätes ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sollten in dieser Bedienungsanleitung Fehler gefunden werden, senden Sie uns bitte eine E-Mail, damit wir diese korrigieren können.



INHALT DER VERPACKUNG

Wenn Sie die Packung bekommen, prüfen Sie bitte folgendes:

-Nagellack-Entfernungsgerät



DE



ARBEITSWEISE

1- Als Erstes müssen Sie flüssiges Aceton in den Kunststoffbehälter im Gerät gießen.

2- Dann schalten Sie das Gerät ein. Ein rotes Licht wird gezeigt (Buchstabe H), siehe Abbildung unten.



3- Jetzt müssen Sie bis ca. 2 Minuten warten, bis das grüne Licht mit dem Buchstaben „S“ aufleuchtet. Siehe die zweite Abbildung. Wenn der Piepton ertönt, kann die Hand reingetan werden.



4- Sobald dieses Licht aufleuchtet, können Sie Ihre Hand während mindestens 5 Minuten reinton. Um die Lackentfernung zu vereinfachen, können Sie die Hand bis 10 Minuten im Gerät halten. Beachten Sie, dass die maximale Temperatur ca. 52°C erreicht.

5- Nach 10 Minuten leuchtet die LED Anzeige W auf und Sie können die Hand entfernen. Mit der Hilfe eines Holzstabes oder eines ähnlichen Manikür-Instrumentes wird das Gel auf dem Nagel entfernt. Die Nägel sollen dann poliert werden.

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTABMESSUNGEN	13/16,5 * 11,5
NENNLEISTUNG	36 W
MAXIMALE TEMPERATUR	52°



UTILIZZO DI QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI

È molto importante leggere attentamente questo manuale e conservarlo in un luogo sicuro per un utilizzo futuro. Contiene importanti informazioni su come utilizzare l'apparecchiatura.

È possibile consultare un professionista per assistenza e per assicurarsi di utilizzare correttamente l'apparecchio.

AVVERTENZE

- Non cercare mai di aprire o ispezionare gli elementi o gli accessori interni all'apparecchiatura. Qualora fosse necessaria un'ispezione, mettersi in contatto con il fornitore o con un tecnico specializzato.
- Non utilizzare mai l'unità in ambienti umidi o poco ventilati, come stanze umide, bagni, ecc. onde evitare eventuali danni alle componenti elettriche.
- Non utilizzare mai l'apparecchiatura all'aperto, gli agenti meteorologici potrebbero danneggiarla.
- Qualora il cavo elettrico fosse rotto, chiederne uno in sostituzione al proprio distributore onde evitare qualsiasi rischio.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

Questo prodotto è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive:

- Le misure della Direttiva sulla "bassa tensione": 2014/35/EU
- Le misure della Direttiva sulla "compatibilità elettromagnetica": 2014/30/EU

RICICLAGGIO



Quando questo simbolo è indicato in uno qualsiasi dei nostri prodotti elettrici o nell'imballaggio, vuol dire che tali prodotti non devono essere trattati come residui domestici convenzionali in Europa. Per assicurare un trattamento adeguato dei rifiuti, smaltire il prodotto in conformità alle leggi locali o alle consuetudini di smaltimento degli apparecchi elettrici. Questo procedimento aiuta a conservare l'ambiente e a migliorare gli standard di protezione ambientale relativi al trattamento dei residui elettrici.

BENVENUTI!

Grazie per aver effettuato l'acquisto. Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni. Inoltre è consigliato ricevere indicazioni da un professionista per essere sicuri di utilizzare correttamente l'apparecchio.

L'Azienda declina ogni responsabilità derivante da eventuali incidenti dovuti ad un utilizzo non corretto del prodotto.


L'Azienda si riserva il diritto di correggere informazioni sugli apparecchi, senza previo avviso. Se riscontrate degli errori in queste istruzioni, vi preghiamo di scriverci un'e-mail affinché possiamo correggerli.



CONTENUTO

Una volta ricevuto il pacchetto verificare la presenza dei seguenti elementi:

-Dispositivo per la rimozione di gel UV e gel LED



FUNZIONAMENTO

1- Innanzitutto è necessario introdurre acetone liquido nel contenitore di plastica che si trova all'interno del dispositivo.

2- Quindi accendere l'apparecchiatura: vedremo una luce rossa illuminata in corrispondenza della lettera "H", come



3- A questo punto bisognerà attendere circa 2 minuti, fino a quando si accenderà la luce verde in corrispondenza della lettera "S", come mostrato nella seconda immagine, e verrà emesso un beep ad indicare che può essere inserita la mano.



4- Una volta accesa questa luce, sarà possibile inserire la mano per almeno 5 minuti. Per essere più sicuri della sua rimozione, è possibile tenere la mano fino a 10 minuti all'interno dell'apparecchiatura. Tenere presente che la temperatura massima raggiunge i 52°.

5- Una volta trascorsi i 10 minuti, la luce led W si accenderà e sarà possibile togliere la mano. Con l'aiuto di un goffrato per cuticole, rimuovere il gel che è sull'unghia e poi lucidarlo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONI	13/16,5 * 11,5
POTENZA	36 W
TEMPERATURA MASSIMA	52°

