



# Antibac®

## Overflatedesinfeksjon

### 95%

### Overflatedesinfeksjon



Dokumentert effekt mot bakterier, ulike virus og gjærsopp, og egner seg spesielt til desinfisering av overflater som lett korroderer. Væsken fordamper raskt og etterlater ingen stoffer på flaten.

<b>Bruksområde</b>	Kan brukes på alle alkoholbestandige overflater innen helse, tannhelse, laboratorium, skole etc. Det høye alkoholinnholdet gjør at den egner seg spesielt godt når vann er uønsket, eller til objekter der utformingen gjør lufttørring tidkrevende.				
<b>Produktegenskaper</b>	<p>Flaske 750 ml og fat 198 liter.</p> <p>Produktet inneholder 95% alkohol og er hovedbasert på etanol av farmasøytisk kvalitet. Væsken fordampes fullstendig og etterlater ingen rester på overflaten. Inneholder ikke parfyme eller fargestoffer.</p> <p>Testdokumentasjon: EN 13727, EN 14348, EN 13624 og EN 14476.</p>				
<b>Bruksanvisning</b>	Påfør rikelig med væske på overflaten slik at den er fuktig i minimum 1 min (5 min for Adenovirus og Poliovirus). Skal brukes på tørre og rengjorte overflater.				
<b>Innhold</b>	<b>Aktive stoffer</b>	<b>Effekt</b>			
	Etanol	Biocide			
	Isopropylalkohol	Biocide			
	1-Propanol	Biocide			
<b>Oppbevaring</b>	3 års holdbarhet fra produksjonsdato. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder.				
<b>Forpakkingsstørrelse / Artikkel nr.</b>	<b>Salgsenhet</b>	<b>Artikkel nr.</b>	<b>GTIN</b>	<b>GTIN (salgsenhet)</b>	<b>Type forpakning</b>
	1 x 200 l	600540	7054956005407		Fat
	15 x 750 ml	600523	7054956005230	7054957005239	Flaske
<b>Tilleggsinformasjon</b>	Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside <a href="http://www.kiilto.no">www.kiilto.no</a> , eller send en epost til vår kundeservice <a href="mailto:post.no@kiilto.com">post.no@kiilto.com</a> .				